

PT2 Kwikset 密碼鎖(3 合 1)卡片+密碼+鑰匙

- 出廠:卡片(6 張)，已設定
- 出廠:子密碼預設密碼 1234
- 出廠:母密碼 0000(可變更)
- 設定:卡片 99 張_超過 20 張會延遲開門辨識時間、可單張設定也可連續設定
密碼 6 組_4-10 位數字
- 刪除:卡片_可單獨刪除指定卡片，也可連續刪除卡片
密碼_可單獨刪除指定密碼，也可刪除所有密碼
- 一次性密碼:設定一組密碼，一經輸入使用後即失效，無法再使用開啟門鎖
- 使子密碼暫時失效:一經設定後數字面板失效，必需使用鑰匙開門或鎖門
- 上鎖:手動上鎖功能
- 上鎖:自動上鎖(原廠設定為 30 秒)，也可另外設定秒數(10 秒-99 秒)
- 連續使用密碼錯誤 5 次(鎖鍵盤)，需等待 45 秒才能恢復使用
- 弱電顯示:操作時電池蓋內紅燈閃數爍，同時連續發出嗶嗶聲 10 短聲為電量不足

PT2操作方法

		母密碼：0000		子密碼(開門碼)：1234				
功 能						備註		
新增子密碼	確認鍵	1	確認鍵	輸入新密碼	確認鍵			
刪除個別的子密碼		2		輸入刪除的密碼	確認鍵			
刪除所有的子密碼		3						
變更母密碼		4		輸入新的母密碼	確認鍵			
自動上鎖功能		5				重覆此動作即為手動上鎖		
自動上鎖的延遲時間		6		輸入二位數字(10~99)	確認鍵	出廠:30秒		
使子密碼暫時失效		8				重覆此動作即可使用密碼開門		
使用一次性的密碼		9		輸入設定的密碼	確認鍵			
卡片設定		13		輸入01為第一張卡片02為第二張卡片以此類推	確認鍵	可單獨設定或連續設定,登錄完成後感應卡片嗶一聲完成,連續設定例:01設定完成後接續輸入02感應卡片以此類推		
刪除指定卡片		14				可單獨刪除特定卡片或連續刪除卡片,例:01刪除後接續輸入其想刪除卡片之序號		
刪除所有卡片		15				確認鍵		
恢復出廠時的預設值		移除電池後,重新裝上電池,待鍵盤上出現2580依順序按除次四個數字,嗶3長聲後即完成						