

母密碼(設定碼)：0000

子密碼(開門碼)：1234

功 能	操 作 步 驟					
開、關門方向辨識	輸入 母密碼	確認鍵	按 0	確認鍵		
新增子密碼			按 1		新的子密碼	確認鍵
刪除個別的子密碼			按 2		要刪除的子密碼	確認鍵
刪除所有的子密碼			按 3			
變更母密碼			按 4		新的母密碼	確認鍵
自動上鎖功能			按 5			
自動上鎖的延遲時間			按 6		輸入二位數字(10~99)	確認鍵
按鍵操作靜音設定			按 7			
使子密碼暫時失效			按 8			
使用一次性的密碼			按 9		輸入設定的密碼	確認鍵
恢復出廠時的預設值	R 鍵	移除電池後，重新裝上電池，待鍵盤上出現2580依順序按除次四個數字，嗶3長聲後即完成。				